

NITOVACÍ PRÍSTROJ

NÁVOD NA OBSLUHU

Bezpečnostné pokyny:

- aby ste sa vyvarovali možného úrazu obsluhujúceho alebo prihliadajúceho, preštudujte si pozorne inštrukcie týkajúce sa kompletácie prístroja, jeho obsluhy a údržby
- presvedčte sa, že prístroj je pevne uchytený na rovnej a čistej pracovnej doske. Kontrolujte pravidelne dotiahnutie upevňovacích skrutiek a v prípade potreby skrutky dotiahnite.
- kontrolujte pravidelne jednotlivé diely prístroja, či nie sú poškodené
- pri práci s prístrojom používajte ochranné pomôcky (okuliare, rukavice)

Zostavenie prístroja:

- s výnimkou rukoväti (1) a protikusu (5) je prístroj dodávaný v zmontovanom stave

Montáž prístroja na pracovnú dosku:

- prístroj je vybavený dvoma upevňovacími otvormi a môže byť upevnený cez tieto otvory pomocou skrutiek alebo vrtov pevne k pracovnej doske. Prístroj upevnite do jednej roviny s čelnou alebo bočnou hranou pracovnej dosky rukoväťou dopredu alebo do strany.

Výmena komponentov nitovacieho prístroja:

- pri výmene, poškodené alebo opotrebované časti - vložky nitovacieho prístroja - skrutkujte protikusom dovtedy, pokiaľ vložku nemôžete ľahko vybrať z prístroja. Vymeňte vložku a opäť zaskrutkujte protikus.
- nitovací prístroj je dodávaný s dvomi vložkami ozn. A a B a s dvomi protikusami rovnakého označenia A a B

Nitovanie reťazí:

- položte reťaz cez plastové vodiace kolieska - C
- posúvajte reťazou kým hlava nitu nie je vycentrovaná presne medzi protikusom a vložkou
- otáčajte protikusom kým nie je reťaz upevnená proti vložke
- niekoľkokrát otočte rukoväťou kým sa vložka nedotkne hlavy nitu
- otočte rukoväťou a zároveň pomaly otočte protikusom - približne o 1 otáčku – až kým nie je hlava sformovaná. Otáčaním rukoväte nastáva tlak, ktorým sa vložka formuje -nituje- hlavou nitu.